

	QWM-1	
Frequency Range:	470~494Mhz	863~865Mhz
QTY of Setting frequency(pcs):	50	8
QTY of Optimal frequency (pcs)	48	3
Frequency:	470,1	863,2
	470,4	863,5
	470,7	863,8
	471	
	471,3	
	471,6	
	471,9	
	472,2	
Frequency:	472,5	
	472,8	
	473,1	
	473,4	
	473,7	
	474	
	474,3	
	474,6	

Frequency:	474,9	
	475,2	
	475,5	
	475,8	
	476,1	
	476,4	
	476,7	
	477	
Frequency:	477,3	
	477,6	
	477,9	
	478,2	
	478,5	
	478,8	
	479,1	
	479,4	
	479,7	
	480	
Frequency:	480,3	
	480,6	
	480,9	
	481,2	
	481,5	
	481,8	