


**II TRUE DIVERSITY WIRELESS MICROPHONE-QWM-1 --- Come cambiare la frequenza o la frequenza SYNC sul ricevitore?**

<p>Metodo1: Cambia la frequenza manualmente</p>	<p>1. Accendi il sistema di microfoni senza fili</p>		<p>Metodo 2: Conversione automatica della frequenza</p>	<p>1. Accendi il sistema microfonico wireless come Metodo 1</p>	
	<p>2. Premi il pulsante 'SET', poi premi '↑' o '↓' per scegliere il numero di frequenza che preferisci fino a trovare la frequenza desiderata. Quindi, premi ancora una volta 'SET'.</p>			<p>2. Premi 'SET' due volte di seguito. Sul display LCD del ricevitore apparirà la scritta "SC". Poi premi il pulsante "↑" o "↓". Il sistema microfonico cercherà automaticamente la frequenza di qualità più alta.</p>	
	<p>3. Premi "SYNC". Allinea l'LCD del microfono con la luce IR del ricevitore in modo che il microfono e il ricevitore si adattino automaticamente alla stessa frequenza. L'operazione di conversione della frequenza è completata.</p>			<p>3. Premi 'SYNC'. Allinea l'LCD del microfono con la luce IR del ricevitore in modo che il microfono e il ricevitore siano regolati sulla stessa frequenza. L'operazione di conversione della frequenza è completata.</p>	