


O TRUE DIVERSITY WIRELESS MICROPHONE-QWM-1 --- Como mudar a frequência ou a frequência SYNC no recetor?

<p>Método 1: Altera a frequência manualmente</p>	<p>1. Liga o sistema de microfone sem fios</p>			<p>1. Liga o sistema de microfone sem fios como no Método 1</p>	
	<p>2. Premir o botão 'SET' e, em seguida, premir '↑' ou '↓' para escolher o número de frequência pretendido até encontrar a frequência pretendida. Depois, carrega mais uma vez em 'SET'.</p>			<p>Método 2: Conversão automática de frequências</p> <p>2. Pressiona "SET" duas vezes seguidas. Podes ver "SC" no LCD do recetor. Depois, prime o botão '↑' ou '↓'. O sistema de microfone irá procurar automaticamente a frequência de maior qualidade.</p>	
	<p>3. Carrega em 'SYNC'. Alinha o LCD do microfone com a luz IR do recetor para que o microfone e o recetor se ajustem automaticamente à mesma frequência. A tarefa de conversão de frequência está concluída.</p>			<p>3. Carrega em 'SYNC'. Alinha o LCD do microfone com a luz infravermelha do recetor para que o microfone e o recetor sejam ajustados para a mesma frequência. A tarefa de conversão de frequência está concluída</p>	