



INSTRUCTION MANUAL



MODEL: Q-CS1400

GENTILE CLIENTE

Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro prodotto, leggete attentamente questo manuale prima dell'uso e conservatelo per riferimento futuro.

OPERAZIONE

1. Prima di accendere, abbassare il volume al minimo.
2. Collegare la sorgente audio all'ingresso appropriato.
3. È possibile collegare un altro diffusore all'uscita per concatenare più unità.
4. Collegare all'alimentazione di rete.
5. Accendere prima la sorgente audio, poi il diffusore attivo.
6. Impostare il volume con l'apposito controllo.
7. Regolare i bassi e gli acuti.



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capturando este código QR con su teléfono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos de mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongada de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN

MANUEL D'UTILISATIONO - FR


Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.



OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.


CONNECTIONS, CONTROLS AND INDICATORS

Part A



- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ❶ Schermo LED | ❶❶ Ingresso jack 6,35mm e XLR micro Ch1 |
| ❷ Controllo DSP (premere per modificare) | Controllo volume riverbero |
| ❸ Riproduci o metti in pausa | Controllo volume micro Ch2 |
| ❹ Modalità (USB/Bluetooth) | Ingresso jack 6,35mm e XLR micro Ch2 |
| ❺ Brano precedente | ❶❷ Controllo vol. effetti chitarra |
| ❻ Ripeti brano o tutto | Controllo volume chitarra |
| ❼ Brano successivo | ❶❸ Ingresso jack 6,35mm chitarra |
| ❽ Pulsante TWS | ❶❹ Controllo volume bassi |
| ❾ Ricarica USB (5V/2A) | Controllo volume linea |
| ❶❶ Ingresso USB | ❶❺ Ingresso jack 6,35mm di linea |
| ❶❷ Jack 6,35mm passante | Controllo volume acuti |
| ❶❸ Controllo volume eco | Controllo volume AUX |
| ❶❹ Controllo volume micro Ch1 | ❶❻ Ingresso AUX 3,5mm |

Part B



- ❶❷ Convertitore tensione (115V-230V)
- ❶❸ Accensione/Spengimento
- ❶❹ Connettore alimentazione c/ fusibile